

smoove®
COMANDI A PARETE SENZA FILI

Touch & wireless



somfy®

 Building happiness

Smoove. Il comando a p

I MODULI DI COMANDO.

Per le aperture VERTICALI:
Tapparelle, veneziane, tende da sole,
tende interne, porte di garage, etc.

my

Sfiora «my» per avere immediatamente
la tua posizione preferita per la
tapparella o lo screen... Semplice da
programmare e da modificare.



Salita

Discesa

Apertura



Chiusura

Per le aperture ORIZZONTALI:
Tende orizzontali, persiane,
cancelli, etc.

Indicatore batteria

Potrai sapere in anticipo quando
sostituire la batteria.

Libertà di installazione.

Smoove si installa senza cavi elettrici (funziona a pile) quindi può essere posizionato ovunque in casa: non danneggerai le pareti e non sarai più legato ai punti luce!


parete senza fili, con tec

smooove[®]





tecnologia a sfioramento.

PERSONALIZZA IL TUO STILE!



Il tuo tocco d'autenticità.

Smoove dà il giusto accento al tuo stile e alla tua personalità. Con Smoove crei il tuo stile e giochi con i colori che ti piacciono di più. Smoove sarà sempre attuale. Le sue linee semplici e lineari sfidano il tempo.



Somfy Italia

info.italia@somfy.com

www.somfy.it

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

somfy® Building
happiness